

## FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN:** RECEPTOR CON PANTALLA DE 10 DÍGITOS  
**MODELO:** SR-AA10

### DESCRIPCIÓN:



La pantalla SR-A, permite ser notificado de una llamada desde cualquier botón de llamado, alertando mediante sonido y Texto en su pantalla de Alto brillo que ha sido presionado un botón.

La pantalla muestra llamados de hasta 10 dígitos alfanuméricos\*\* (divididos en dos líneas de 5 dígitos) y pueden trabajar en conjunto con relojes pager y otros receptores de llamados Syscall.

**Requiere de un enchufe 220VAC estándar disponible para su alimentación.**

### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED de alto brillo de 7 segmentos con dos líneas de hasta 5 caracteres alfanuméricos\*\*.
- Registra hasta 450 Botones.
- Pantalla muestra el último llamado recibido o varios en cola en el modo de visualización rotativa.
- 10 tipos de sonido personalizables y 15 niveles de volumen.
- Permite crear grupos de botones con diferentes sonidos de llamado y/o alerta.
- 2 modos de funcionamiento: llamados de borrado automático o mediante botón de cancelación.
- Permite llamado de operación continua: Alerta visual y sonora continua hasta cancelar el llamado.
- Modo de visualización rotativa, permite mostrar hasta 10 llamados en cola.
- Montaje a muro mediante sencillo soporte de montaje (Incluido).
- Compatible sólo con antenas repetidoras de la serie SRT-8200.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tipo</b>	<b>Receptor con pantalla digital LED de 1 llamado de 10 dígitos.</b>
<b>Dimensiones</b>	280mm. Ancho x 145mm. Largo x 40mm. Alto.
<b>Color</b>	Blanco con Negro.
<b>Peso</b>	600gr.
<b>Materialidad</b>	PC-ABS
<b>Frecuencia</b>	FSK 433,42 MHz.
<b>Tipo de Antena</b>	Interna tipo Helicoidal
<b>Alcance de señal</b>	Definido por la distancia y modelos de botones y antenas repetidoras*.
<b>Adaptador de Corriente</b>	AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 1A (Incluido)
<b>País de Fabricación</b>	Corea del Sur.

\* *La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción.*

\*\* *Algunos caracteres no disponibles.*

### LETRAS Y NÚMEROS DISPONIBLES (N/D: No disponible)

0: **0** 1: **1** 2: **2** 3: **3** 4: **4** 5: **5** 6: **6** 7: **7** 8: **8** 9: **9**

A: **A** B: **b** C: **C** D: **d** E: **E** F: **F** G: N/D Se sugiere usar #6: **6** H: **H** I: **I** J: **J**

K: N/D Se sugiere usar letra H: **H** O: **o** P: **P** Q: N/D Se sugiere usar #9: **9** R: **r** S: N/D Se sugiere usar #5: **5**

T: **t** U: **U** V: **v** X: N/D Se sugiere usar letra H: **H** Y: N/D Se sugiere usar #4: **4** Z: N/D Se sugiere usar #2: **2**